

ДКПШ 26.51.70-90.00

**Блок сигналізації станів (розширення)**

**«Кодас-БСС/Р»**

**ПАСПОРТ**

**ШМК.306242.051 ПС**



ДСТУ ISO 9001

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р» виготовлений відповідно до вимог ДСТУ EN 54-2, технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-БСС/Р в комплекті з Кодас-БСС/Б є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далі - Кодас-АПС).

Кодас-БСС/Р призначений для наочного відображення на вбудованих світлових індикаторах і за допомогою звукового сигналізатора стану пожежних і технологічних зон по командам, що отримуються двопровідною лінією зв'язку петлевої структури (інтерфейс RS-485) з блоку контролю та управління адресного "Кодас-ПКУ".

Кодас-БСС/Р розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях при відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію. Робочі умови експлуатації Кодас-БСС/Р:

- температура навколишнього повітря від -20 до 50° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-БСС/Р при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р» ТУ У 33.3-13734376-011: 2006.

## 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р»	ШМК.306242.051	1
Паспорт	ШМК.306242.051 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК.306242.050 РЕ	На партію

## 3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р»

Заводський номер \_\_\_\_\_

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

#### 4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність блоку сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.306242.050 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяці з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

#### 5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.

5.1 У випадку відмови Кодас-БСС/Р в період гарантійного терміну експлуатації, споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-БСС/Р і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

##### Форма № 1 збору інформації

Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р»

Дата випуску \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-БСС/Р з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

## 6. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

---

Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р»

Заводський номер \_\_\_\_\_

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

## 7. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

---

Блок сигналізації станів (розширення) «Кодас-БСС/Р»

Заводський номер \_\_\_\_\_

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування