

ДКПП 31.20.31

**Устройство громкоговорящей связи
УГС ШМК-12-1Д**

ПАСПОРТ



ДСТУ ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство громкоговорящей связи УГС ШМК-12-1Д, ТУ У 31.2-13734376-010:2005 (далее УГС) входит в состав Комплекса диспетчеризации и мониторинга лифтов КДМЛ «Кодас», являющегося составной частью Автоматизированной системы мониторинга, управления и диспетчеризации АСМУиД зданиями и сооружениями на базе программно-технического комплекса ПТК «Кодас-ХХ», ТУ У 33.3-13734376-011:2006.

УГС в составе КМДЛ обеспечивает следующие функции:

- переговорную громкоговорящую связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта.

Структура условного обозначения

УГС	ШМК-12-1Д
1	2

- 1 - Обозначение шкафа;
2 - Обозначение согласно ТУ У 31.2-13734376-010:2005.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики УГС приведены в таблице 1:

Табл. 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Напряжение питания, постоянное, В.	12-24 (+10/-10%)
2	Потребляемая мощность, не более, Вт.	0,5
7	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP31
8	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У3
9	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	75x60x25

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация УГС соответствует таблице 2.

Табл. 2

N п/п	Наименование	Кол
1	Устройство громкоговорящей связи УГС ШМК-12-1Д в составе:	1 компл.
1.1	Переговорный комплект «ОКТАВА» ЛНГС.465213.092-02, № _____	1
1.2	Клеммник 15EDGK-3.5-06P	1
1.3	Винт В.М3-6g×16	2
2	Паспорт на УГС	1

4. КОНСТРУКЦИЯ

4.1 Конструктивно переговорный комплект выполнен в корпусе на сторонах которого располагаются разъем ХР3, светодиодный индикатор «Питание», отверстие микрофона, отверстие для регулировки уровня громкости громкоговорителя.

4.2 УГС поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование УГС должно осуществляться в упакованном виде с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.2 После транспортирования при отрицательных температурах воздуха перед включением УГС должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 6 ч.

5.3 Условия хранения УГС — по группе условий хранения 1(Л) ГОСТ 15150—69. УГС должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях при температуре от плюс 1°С и до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при плюс 25 °С без конденсации влаги.

5.4 В помещениях для хранения УГС не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. МОНТАЖ

- 6.1** Монтаж УГС, подключение в электрическую сеть и проверка его технического состояния производится за счет потребителя в установленном порядке лицами, имеющими право на выполнение указанных работ.
- 6.2** Перед установкой УГС необходимо проверить соответствие технических данных, которые указаны на этикетке, установленной на корпусе, проектной документации, а также произвести затяжку всех электрических соединений, проверить целостность блоков, аппаратов, изоляции электрических цепей.
- 6.3** УГС установить внутри лифтовой кабины, за фальшпанелью управления кабины, в которой должны быть предусмотрены отверстия для прохождения звука.
- 6.4** Крепление выполнить на два винта через отверстия в корпусе переговорного комплекта или двухсторонний скотч.
- 6.5** Произвести подключение внешних кабелей и проводов в соответствии со схемой подключений.
- 6.6** ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ С УГС, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Устройства громкоговорящей связи УГС ШМК-12-1Д, ТУ У 31.2-13734376-010:2005.
- 7.2** Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца со дня отгрузки при поставках в пределах Украины. Для экспортных поставок 18 месяца со дня пересечения государственной границы Украины.
- 7.3** Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев со дня отгрузки.
- 7.4** Гарантия не включает в себя периодическое профилактическое обслуживание УГС.
- 7.5** Действие гарантии прекращается в случае внесения в конструкцию УГС или электрическую схему изменений, которые не предусмотрены и не разрешены предприятием-изготовителем.
- 7.6** Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики УГС.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство громкоговорящей связи УГС ШМК-12-1Д.

Заводской номер _____

Соответствует ТУ У 31.2-13734376-010:2005, и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

М.П.

подпись лица, ответственного за приёмку

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство громкоговорящей связи УГС ШМК-12-1Д.

Заводской номер _____

Упакован ООО фирма "Элекон ЛТД" согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания _____ 20 г.

М.П.

подпись лица, ответственного за упаковывание

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Устройство громкоговорящей связи УГС ШМК-12-1Д.

Заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____ 20 г.

М.П.

подпись лица, ответственного за ввод в эксплуатацию